



Touchline



Ny bruger

Eksisterende bruger

Manual

V.1.006

■ Aplikacja Roth Touchline⁺

Gratulujemy zakupu nowej aplikacji Roth Touchline⁺

Za pomocą aplikacji Roth Touchline⁺ na Androida i iOS możesz sterować swoim ogrzewaniem podłogowym Roth Touchline z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja umożliwia wyświetlanie i regulację aktualnej temperatury w danym pomieszczeniu oraz zmianę trybu pracy każdego termostatu. Dodatkowo jednym przyciskiem można zmienić tryb pracy całego systemu.

Aplikacja Roth Touchline⁺ pozwala sterować wieloma instalacjami w różnych lokalizacjach, na przykład w mieszkaniu, w domku wakacyjnym, czy w apartamencie za granicą.

Dla uzyskania szybkiego i przejrzystego przeglądu urządzeniom, instalacjom i pomieszczeniom można nadać własne nazwy.

■ Instalacja

Na samym początku moduł przyłączeniowy Touchline trzeba podłączyć kablem sieciowym (LAN) za pośrednictwem routera sieci bezprzewodowej (WLAN) z siecią. Umożliwi to sterowanie instalacjami za pomocą aplikacji. Dostęp do swojego systemu możesz uzyskać również przez Internet za pośrednictwem naszego bezpiecznego serwera portalu Roth – wystarczy, jeżeli raz nawiążesz z nim połączenie. Do pierwszego zainstalowania systemu wymagane jest bezpośrednie podłączenie do routera WLAN.

UWAGA! Aby po raz pierwszy zarejestrować instalację, konieczne jest połączenie smartfona lub tabletu z tą samą siecią bezprzewodową, w której pracuje moduł przyłączeniowy. Moduły przyłączeniowe, które będą podłączane, muszą być ustawione na status master.

Moduł przyłączeniowy o statusie master można rozpoznać po świecącej na zielono diodzie LED master. Zawsze musi być ustawiony jeden status master, niezależnie od tego, czy podłączany będzie jeden, dwa, czy trzy moduły przyłączeniowe. Aby nadać modułowi przyłączeniowemu status master, należy nacisnąć i przez 10 sekund przytrzymać wciśnięty przycisk „Master” (więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika).

■ Rejestracja instalacji Touchline / modułu przyłączeniowego

Aby zarejestrować więcej użytkowników, przejdź do rozdziału: Rejestracja większej liczby użytkowników jednej instalacji lub jednego modułu przyłączeniowego.

Jako pierwszy użytkownik instalacji musisz się zalogować jako „Nowy użytkownik” i zarejestrować, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz ID użytkownika (numer telefonu komórkowego).

Inni użytkownicy tej samej instalacji muszą się logować jako „Zarejestrowany użytkownik”,

podając ID użytkownika oraz hasło, które otrzymali od pierwszego użytkownika. Taka procedura umożliwia dostęp do wszystkich instalacji, które już zostały zarejestrowane na koncie pierwszego użytkownika. Określone instalacje można wybrać „haczykiem”.

Rejestracja instalacji:

- > Pobierz i zainstaluj aplikację.
- > Naciśnij opcję „Nowy użytkownik”.



- > Wypełnij formularz rejestracyjny i naciśnij „OK”.
Wyszukiwanie modułów przyłączeniowych rozpocznie się automatycznie, a na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie moduły znajdujące się w tej samej sieci bezprzewodowej (w przypadku, gdy moduły nie są wyświetlane, sprawdź urządzenie oraz połączenie modułu z siecią bezprzewodową).



- > Naciśnij odpowiedni moduł przyłączeniowy.




- > W masce rejestracji modułu przyłączeniowego podaj nazwę i hasło oraz ponownie wprowadź wpisane już hasło. Jeżeli nie chcesz zapisywać hasła, to odznacz pole obok odpowiedniej opcji „Zapisz hasło” (w tym przypadku hasło będzie trzeba wprowadzać przy każdym logowaniu do modułu). Zakończ procedurę, naciskając „OK”.



Na ekranie jest teraz widoczna nazwa zarejestrowanego przed chwilą modułu przyłączeniowego. Procedurę powtórzyć, jeżeli dostępnych jest więcej urządzeń, które nie są jeszcze zarejestrowane. Wszystkie moduły przyłączeniowe możesz rejestrować z użyciem tego samego hasła, jednak każdy musi mieć inną nazwę.

> Jeżeli chcesz zmienić tryb pracy całej instalacji (tryb normalny, tryb obniżenia lub funkcja urlop / zabezpieczenie przed zamarzaniem), naciśnij symbol umieszczony po lewej stronie odpowiedniego modułu przyłączeniowego. Na ekranie wyświetlane są trzy opcje. Po wybraniu odpowiedniego trybu aplikacja przechodzi ponownie do ekranu przeglądu modułów. Aktualizacja symbolu następuje w ciągu 5 minut.

W przypadku ręcznego ustawienia jednego lub większej liczby termostatów, np. obniżona temperatura, na ekranie przeglądu prezentowana jest ikona  .



Tryb normalny – pojedyncza regulacja za pomocą termostatów.



Obniżona temperatura (ustawienie fabryczne 3 °C).



System wyłączony z aktywną funkcją ochrony przed zamarzaniem (ustawienie fabryczne 8 °C).

> Naciśnij moduł przyłączeniowy, którego ma dotyczyć zmiana. Aplikacja loguje się do regulatora i prezentuje na ekranie podłączone termostaty. Dla każdego pomieszczenia wyświetlana jest aktualna temperatura, zadana temperatura oraz tryb pracy.

W przypadku gdy liczba termostatów przekracza możliwości wyświetlania, ekran można „przewijać”.

Przy większej liczbie termostatów możesz utworzyć listę „Ulubione” (dzięki temu kolejność termostatów zostaje zmieniona, a na górze listy można umieścić najczęściej obsługiwane termostaty).


Naciśnij przycisk „Sortuj” i przeciągaj termostaty do góry lub na dół. Zakończ procedurę, naciskając „OK”.



> Naciśnij termostat, którego również mają dotyczyć zmiany.

Termostat zostanie pokazany na ekranie, na którym można zmienić nazwę pomieszczenia lub termostatu (ustawienie systemowe to przyporządkowany przez aplikację numer ID), zadaną temperaturę oraz tryb pracy określonego termostatu oraz wybrać zdefiniowany program czasowy (więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika Touchline).

Zakończ procedurę, naciskając „OK”. Aplikacja powraca do ekranu przeglądu termostatów.



> Naciśnij „Start”, aby ponownie przejść do ekranu przeglądu modułów przyłączeniowych.

Przy następnym uruchomieniu aplikacji ekranem startowym będzie ekran przeglądu modułów przyłączeniowych.


■ Rejestracja większej liczby użytkowników jednej instalacji lub jednego modułu przyłączeniowego

> Pobierz i zainstaluj aplikację.

> Naciśnij opcję „Zarejestrowany użytkownik”.



> Wprowadź ID użytkownika i hasło (ustalone podczas pierwszego logowania). Na ekranie pojawia się lista modułów przyłączeniowych zarejestrowanych na koncie użytkownika dla danego hasła. Jeżeli na liście nie ma modułów, to znaczy, że wpisałeś nieprawidłowy ID użytkownika lub błędne hasło.



> Usuń zaznaczenie po lewej stronie modułów, z którymi nie chcesz nawiązywać połączenia.



Przy następnym uruchomieniu aplikacji ekranem startowym będzie ekran przeglądu wszystkich wybranych modułów przyłączeniowych.