



# Touchline



Ny bruger

Eksisterende bruger

Manual

V.1.006

### ■ Roth Touchline<sup>+</sup> App

Parabéns pela aquisição do seu novo Roth Touchline+ App.

O Roth Touchline+ App, para Android e iOS, permite-lhe o comando, a partir de qualquer lugar no mundo, do sistema de aquecimento do chão Roth Touchline. Com auxílio da App conseguirá ver e mudar a temperatura ambiente atual e o modo de operação de cada termóstato local. Além disso, poderá alterar o modo de operação do sistema global apenas por pressão de uma tecla.

Com o Roth Touchline+ App conseguirá controlar diferentes sistemas, em diferentes localizações, por exemplo, na sua residência, na sua casa de férias ou no seu apartamento no estrangeiro.

Para uma visualização mais rápida e simples pode atribuir nomes a todos os sistemas, instalações e divisões.

### ■ Dispositivos do sistema

Em primeiro lugar, conecte o módulo de ligação Touchline à sua rede doméstica, usando um cabo LAN através de router WLAN. Isto vai permitir-lhe sincronizar o seu sistema com a App e comandá-lo a partir dela. Poderá ainda aceder ao seu sistema através da Internet, a partir do nosso Portal do servidor Roth, bastando para isso estabelecer uma vez ligação.

Para a primeira configuração do sistema é terá de ser estabelecida uma ligação direta ao router WLAN.

*ATENÇÃO! Ao registar pela primeira vez um sistema, o smartphone ou tablet devem ser ligados à mesma WLAN que o módulo de ligação. Os módulos de ligação que pretenda ligar deverão ser configurados como Master.*

Um módulo de ligação Master é assinalado através de LED Master verde, intermitente. Deverá ser sempre selecionado um Master, independentemente de ser estabelecida ligação a um, dois, ou três módulos de ligação sem fios. Para configurar um módulo de ligação como Master, mantenha pressionada a tecla «Master» durante 10 segundos (para mais detalhes consulte o Manual de Utilizador).

### ■ Registo de um sistema/módulo de ligação Touchline

Para proceder ao registo de vários utilizadores, alterne para a secção: Registo de vários utilizadores no mesmo sistema ou módulo de ligação:

Para poder registar-se como primeiro utilizador de um sistema, terá de iniciar sessão como «Novo utilizador» e completar o registo com nome, endereço de e-mail e ID de utilizador (número de telemóvel).

Os restantes utilizadores do sistema terão de iniciar sessão como «Utilizador existente»

e introduzir o ID de utilizador e a palavra-passe enviada pelo primeiro utilizador. Isto possibilita o acesso a todos os sistemas com sessão já iniciada na conta do primeiro utilizador. Os sistemas a que pretenda aceder poderão ser selecionados com um «Visto» na respetiva caixa de marcação.

Registo de um sistema:

> Descarregue e instale a App.

> Prima „Novo utilizador“.

> Preencha o registo de início de sessão e clique em „OK“.

A Procura por módulos de ligação inicia automaticamente e são exibidos no ecrã todos os módulos ligados na mesma WLAN (caso nenhum módulo seja exibido, verifique a configuração ou a ligação à WLAN do módulo de ligação).

> Prima o módulo de ligação desejado.

> Introduza o nome e palavra-passe no registo do início de sessão do módulo de ligação. Repita a palavra-passe. Caso não pretenda guardar a palavra-passe, remova o «Visto» da opção „Guardar Palavra-passe“ (isto implica a introdução da palavra-passe a cada novo início de sessão no módulo). Termine o processo com „OK“.



O nome do módulo de ligação com sessão iniciada é exibido no ecrã. Se estiverem disponíveis mais aparelhos com sessão ainda não iniciada, terá de repetir o processo anteriormente descrito. Poderá iniciar sessão para vários módulos de ligação com a mesma palavra-passe, mas não com o mesmo nome.

> Para modificar o modo de operação de todo o sistema (modo de operação Normal, modo de operação Baixa intensidade ou modo de operação Férias /Proteção anti-congelamento), clique no símbolo à esquerda do módulo de ligação pretendido. São exibidas três opções de seleção diferentes no ecrã. Quando o modo pretendido é selecionado, a App alterna para a vista Geral do módulo respetivo. O símbolo é atualizado no intervalo de 5 minutos.

Se for ajustado um ou mais termóstatos, por ex. temperatura baixa, o símbolo  é exibido na vista geral.



Modo normal - regulação individual via termóstatos.



Temperatura baixa (Ajuste de fábrica 3° C).



Sistema desligado com proteção anti-congelamento ativa (Ajuste de fábrica 8° C).

> Clique no módulo de ligação onde pretenda realizar a alteração.

A App inicia sessão no regulador e exibe no ecrã os termóstatos ligados. É exibida a temperatura atual, a temperatura pretendida e o modo de operação para cada divisão.

Caso estejam disponíveis mais termóstatos do que os exibidos no ecrã, desloque o ecrã para baixo para ver as opções.

Caso disponha de vários termóstatos, poderá criar uma „Lista de favoritos“ (isto permite alterar a sequência de termóstatos para que sejam exibidos em cima os termóstatos utilizados com mais frequência).

Clique na tecla «Ordenar» e arraste os termóstatos para cima e para baixo. Termine o processo com „OK“.



> Clique no termóstato onde pretende alterar uma definição.

Esse termóstato é exibido no ecrã. Aqui poderá mudar o nome de uma divisão ou termóstato (o número de ID atribuído pelo sistema é o nome pré-definido), alterar a temperatura pretendida e o modo de operação para um determinado termóstato ou escolher um programa de temporização pré-definido (mais informações disponíveis para consulta no Manual de utilizador Touchline).

Termine o processo com „OK“. A App alterna para a vista geral de termóstatos.



> Prima „Start“ para retroceder para a vista geral de módulos de ligação.

Quando voltar a iniciar a App, a vista geral dos módulos de ligação ser-lhe-á exibida como página inicial.

### ■ Registo de vários utilizadores no mesmo sistema ou módulo de ligação


> Descarregue e instale a App.

> Prima „Utilizador existente“



> Indique uma ID de utilizador e palavra-passe (introduzidas no primeiro início de sessão).

Ser-lhe-á exibida uma lista com os módulos de ligação registados para esse utilizador e palavra-passe. Se não aparecer qualquer módulo listado, significa que foi introduzida uma ID de utilizador ou uma palavra-passe incorreta.



> Remova o „Visto“ à esquerda de módulos de ligação aos quais não pretenda estabelecer ligação.



Quando voltar a iniciar a App, a vista geral de todos os módulos de ligação ser-lhe-á exibida como página inicial.