



# Touchline



Ny bruger

Eksisterende bruger

Manual

V.1.006

### ■ Roth Touchline<sup>+</sup> App

Felicitări pentru noul dumneavoastră Roth Touchline+ App.

Cu Roth Touchline+ App pentru Android și iOS puteți comanda de oriunde în lume încălzirea în pardoseală Roth Touchline de care dispuneți. Cu ajutorul App puteți afișa temperatura actuală a încăperii precum și modifica regimul de funcționare a fiecărui termostat de încăpere. În plus regimul de funcționare al întregului sistem permite să fie modificat cu o apăsare de tastă.

Cu Roth Touchline+ App puteți comanda mai multe instalații în diferite locații, de exemplu casa dumneavoastră, casa dumneavoastră de vacanță sau apartamentul din străinătate.

Pentru o vedere de ansamblu mai rapidă și mai simplă puteți alocă o denumire pentru toate locațiile, instalațiile și încăperile.

### ■ Echipament de sistem

Modulul de racordare Touchline pe care îl dețineți trebuie mai întâi conectat cu un cablu LAN printr-un router WLAN la rețeaua dumneavoastră de acasă pentru ca să vă puteți comanda instalația de la App. Puteți să vă accesați sistemul și prin internet prin Roth Portalserver, la care trebuie să configurați o conexiune numai o dată.

Pentru prima configurare a sistemului este necesară o conexiune directă la router-ul WLAN.

***ATENȚIE!** Pentru prima înregistrare a unei locații trebuie ca Smartphone-ul respectiv tableta să fie conectate cu același WLAN ca modulul de racordare. Modulele de racordare pe care doriți să le racordați trebuie să fie setate ca master.*

Un modul de racordare master se identifică după LED-ul master care luminează verde. Trebuie să fie întotdeauna selectat un master indiferent dacă sunt conectate fără fir unul, două sau trei module de racordare. Pentru a defini un modul de racordare ca master mențineți apăsată tasta „Master” timp de 10 secunde (mai multe detalii găsiți în manualul utilizatorului).

### ■ Înregistrarea locației/modulului de racordare Touchline

Pentru înregistrarea mai multor utilizatori mergeți la secțiunea: Înregistrarea mai multor utilizatori pe aceeași locație respectiv același modul de racordare.

Ca primul utilizator al unei locații trebuie să vă logați ca „utilizator nou” și să vă înregistrați complet cu nume, adresă de e-mail și ID utilizator (număr de telefon mobil).

Alți utilizatori al aceleiași instalații trebuie să se logheze ca „utilizatori existenți”

și să introducă ID-ul utilizator și parola pe care le-au primit de la primul utilizator. Aceasta facilitează accesul la toate locațiile care sunt logate deja pe contul primului utilizator, și locațiile la care trebuie accesat pot fi selectate cu o „bifă”.

Înregistrarea unei locații:

- > Descărcați App (aplicația) și o instalați.
- > Apăsați scurt pe „utilizator nou”.

> Completați logarea și apăsați scurt pe „OK”.

Căutarea modulelor de racordare pornește automat și pe ecran sunt afișate toate modulele conectate la același WLAN (dacă nu este afișat niciunul verificați echipamentul respectiv conexiunea modului de racordare la WLAN).


> Apăsați scurt pe modulul de racordare dorit.

> Introduceți în logare numele și parola modulului de racordare și repetați parola. Dacă nu doriți să memorați (salvați) o parolă, îndepărtați „bifa” de lângă opțiunea „memorare parolă” (apoi trebuie să introduceți parola la fiecare logare a modulului). Încheiați procesul cu „OK”.



Pe ecran este afișat numele modulului de racordare acum logat. Dacă există mai multe aparate care încă nu sunt logate, repetați procedura așa cum a fost descrisă mai înainte. Puteți loga mai multe module de racordare cu aceeași parolă dar nu cu același nume.

> Atunci când doriți să modificați regimul de funcționare pentru întreaga instalație (regim normal, regim scăzut sau funcție de concediu/protecție anti-îngheț), apăsați scurt pe simbolul stânga de la modulul de racordare dorit. Sunt afișate pe ecran trei opțiuni diferite pentru selectare. Dacă a fost selectat regimul dorit, aplicația schimbă la vederea de ansamblu a modulelor. Simbolul este actualizat în intervalul a 5 minute.

Atunci când unul sau mai multe termostate sunt reglate manual, de ex. temperatură scăzută, este afișat simbolul  în vederea de ansamblu.



Regim normal - reglat singular prin intermediul termostazelor.



Temperatură scăzută (setare din fabrică 3° C).



Sistem deconectat cu protecție anti-îngheț activată (setare din fabrică 8° C).

> Apăsați pe modulul de racordare la care doriți să efectuați o modificare.

App se anunță la regulator și afișează pe ecran termostatele racordate. Pentru fiecare încăpere este afișată temperatura actuală, temperatura dorită și regimul de funcționare.

Dacă există mai multe termostate decât pot fi afișate pe ecran, efectuați o derulare „scrollen” în jos.


Dacă aveți multe termostate puteți crea o „listă de favorite” (prin aceasta se modifică succesiunea termostazelor astfel încât cele mai des utilizate pot fi plasate sus în listă). Apăsați scurt pe tasta „sortare” și trageți termostatele în sus și în jos. Încheiați procesul cu „OK”.



> Apăsați scurt pe termostatul la care doriți să efectuați o setare.

Termostatul este afișat pe ecran acolo unde încăperea respectiv termostatul pot fi redenumite (este presetat numărul ID alocat de sistem), pot fi modificate temperatura dorită și regimul de funcționare pentru un anumit termostat sau poate fi selectat un program de timp prescris (mai multe informații în acest sens găsiți în manualul utilizatorului pentru Touchline).

Încheiați procesul cu „OK”. Aplicația schimbă din nou la vederea de ansamblu a termostazelor.



> Apăsați scurt pe „Start”, pentru a schimba din nou la vederea de ansamblu a modulelor racordate.

La următorul start al aplicației este afișată ca ecran de pornire vederea de ansamblu a modulelor racordate.

### ■ Înregistrarea mai multor utilizatori pe aceeași instalație respectiv același modul de racordare

> Descărcați App (aplicația) și o instalați.

> Apăsați scurt pe „utilizatori existenți”



> Introduceți ID-ul utilizatorului și parola (care au fost create la prima logare). Este afișată o listă cu module racordate care sunt înregistrate la acest utilizator și această parolă. Dacă nu este listat niciun modul, ați introdus ID-ul utilizator incorect respectiv parola incorectă.



> Îndepărtați „Bifa” stânga de la modulele racordate la care nu doriți să realizați nicio conexiune.



La următorul start al aplicației este afișată ca ecran de pornire vederea de ansamblu a tuturor modulelor racordate.